

Reglas básicas para teñir bien

- Si la prenda a teñir es nueva, lávala primero para eliminar el apresto.
- La prenda debe estar limpia, ya que el tinte no cubre las manchas.
- Si tiene manchas de lejía, decolora la prenda sumergiéndola en agua con lejía para uniformizar el color.
- El tinte no cubre ni elimina los estampados, los cambia de color.
- La intensidad del color conseguido dependerá del color original de la prenda, del peso y del tipo de fibra.
- El colorante que contiene este envase te permitirá teñir:
 - 200 gramos de ropa seca, si la prenda es de seda.
 - 500 gramos de ropa seca para Negro, Azul Marino, Marrón y Verde Oscuro.
 - 700 gramos de ropa seca para el resto de colores.
- La intensidad del color obtenido dependerá de la cantidad de colorante y del peso de la ropa. Por ejemplo, con 2 sobres de colorante rosa conseguirás: un rosa muy intenso si tiñes hasta 500g de ropa, un rosa intenso si tiñes hasta 700g y una tonalidad rosa más suave si tiñes hasta 1.400g de ropa.
- Para conseguir un resultado óptimo es imprescindible utilizar todo el fijador (50g) que contiene el estuche y 500g de sal común (o Sal Fijadora Iberia), no incluidos en el envase.
- Utilizar guantes de goma o plástico para manipular el colorante.

Se tiñen: Fibras y materiales naturales como algodón, lino, seda, viscosa, madera, corcho y esparto.

Solo es posible teñir las prendas que contengan un mínimo de 50% de fibras teñibles, aunque el color puede quedar menos intenso. Cuanto mayor sea el % de fibras teñibles, más intenso podrá ser el color obtenido.

No se tiñen: Lana, angora, cachemira y tejidos sintéticos (poliamida, poliéster y lycra). Tampoco prendas que indiquen "lavar en seco". Las costuras, si son de hilo de poliéster o poliamida, no se tiñen y mantienen su color inicial.

TABLA DE PESOS

50g Servilleta	250g Camisa caballero
100g Camiseta	500g Pantalón, sábana
150g Funda almohada	700g Pantalón vaquero
200g Falda, toalla lavabo	800g Toalla baño

Cómo teñir a máquina

Se recomienda teñir con la lavadora piezas medianas y grandes, como camisetas, pantalones o toallas. No llenar más de la mitad de la capacidad de la lavadora para obtener un resultado uniforme.

- Mojar la prenda e introducirla del derecho y sin doblar en la lavadora.
- Añadir el fijador y 500g de sal en el interior del tambor.
- Disolver el colorante con agua caliente en un recipiente de plástico duro (tipo bola dosificadora). Colocarlo en el interior del tambor sobre la prenda.
- Inicia un programa largo y sin prelavado a 40°C.
- Una vez finalizado el programa, realizar un lavado de la prenda con detergente a 40°C.
- Secar la prenda a la sombra, en posición horizontal (no secar en secadora).
- Limpia la lavadora realizando un lavado en vacío con detergente y lejía, seleccionando un programa largo a 90°C. Recuerda que el tinte no daña la lavadora.

¡Descubre lo fácil que es teñir con tu lavadora!



Cómo teñir a mano

Se recomienda teñir a mano piezas pequeñas como foulards o fundas de almohadas.

- Llenar un recipiente con agua caliente (mínimo 40°C). La prenda debe quedar completamente sumergida y holgada.
- Utilizar guantes de goma o plástico en la manipulación del tinte.
- Verter todo el fijador en el recipiente y remover hasta que quede bien disuelto.
- Añadir 5 cucharadas soperas de sal por cada litro de agua y remover suavemente.
- Verter el tinte en un vaso con agua caliente y remover hasta disolver completamente el colorante. A continuación, vaciar la mezcla en el recipiente con agua caliente y remover hasta que quede bien disuelta.
- Introducir lentamente la prenda mojada en el recipiente y dejarla completamente sumergida durante 40 min., removiendo de vez en cuando.
- Aclarar con abundante agua.
- Lavar la prenda con detergente y agua caliente.
- Secar la prenda a la sombra, en posición horizontal (no secar en secadora).
- Lavar los utensilios con lejía para eliminar los restos de tinte.

¡Descubre lo fácil que es teñir a mano!



Elige tu color

Recuerda que los colores se suman (prenda de color amarillo + tinte rojo = prenda de color naranja).

Si la prenda que vas a teñir no es blanca te recomendamos decolorarla antes para así conseguir la tonalidad elegida.

Amarillo

Naranja

Rojo

Granate

Morado

Azul eléctrico

Azul celeste

Azul tejano

Azul marino

Marrón

Chocolate

Rosa

Violeta

Caqui

Pistacho

Verde oscuro

Gris

Negro

Para cualquier duda llámanos al 901 12 02 23 o visita nuestra web y consulta todos nuestros trucos: www.tintesiberia.com

Iberia